

1

За потреби скиньте налаштування маршрутизатора до заводських з допомогою кнопки RESET або DEFAULT. Сторінка налаштувань та ім'я користувача для входу зазвичай вказані на наклейці на нижній стороні маршрутизатора.



(Зображення наведені для прикладу)

2

Відкрийте сторінку налаштувань та налаштуйте інтернет підключення маршрутизатора як показано на скріншотах нижче:

The screenshot shows the 'Додаткові налаштування' (Advanced Settings) page for the 'Параметри WAN' (WAN Parameters). The 'Тип Підключення' (Connection Type) is set to 'Динамічна IP-адреса' (Dynamic IP Address). The IP address, subnet mask, gateway, and DNS server fields are all set to 0.0.0.0. The 'Розмір MTU (у байтах)' (MTU Size) is set to 1500. The 'Вручну встановити DNS-сервер' (Manually set DNS server) checkbox is unchecked. The 'Первинний DNS' (Primary DNS), 'Вторинний DNS' (Secondary DNS), and 'Ім'я хоста' (Host name) fields are empty. The 'Отримати IP за допомогою Unicast DHCP' (Obtain IP via Unicast DHCP) checkbox is unchecked. The 'Налаштування швидкості WAN' (WAN Speed Settings) is set to 'Автоматичне узгоджен...' (Automatic adjustment...). The 'Зберегти' (Save) button is highlighted with a green box.

3

Налаштуйте назву WIFI мережі, та пароль до неї

MERCUSYS AC1200G Українська Основний **Додаткові налаштування** Вийти

Мережа

Бездротова мережа 2,4 ГГц

- Головна мережа
- Гостьова мережа

Бездротове з'єднання 5 ГГц

Керування мережею

Розширені налаштування користувачів

Системні Інструменти

Швидке налаштування

Головна мережа ON

SSID: MERCUSYS_D6B2 Увімкнути трансляцію SSID

Пароль: 12345678 Без Захисту

Канал: Авто

Режим: 11bgn змішаний

Ширина каналу: 20 МГц

Потужність передавача: Високий

Ізоляція Точки Доступу

Зберегти

MERCUSYS AC1200G Українська Основний **Додаткові налаштування** Вийти

Мережа

Бездротова мережа 2,4 ГГц

Бездротове з'єднання 5 ГГц

- Головна мережа
- Гостьова мережа

Керування мережею

Розширені налаштування користувачів

Системні Інструменти

Швидке налаштування

Головна мережа ON

SSID: MERCUSYS_D6B2_5G Увімкнути трансляцію SSID

Пароль: 12345678 Без Захисту

Канал: Авто

Режим: 11a/n/ac змішаний

Ширина каналу: 20 МГц

Потужність передавача: Високий

Ізоляція Точки Доступу

Зберегти