NAFTANET

NAFTANET.NUNG.EDU.UA

+38 068 763 0763



За потреби скиньте налаштування маршрутизатора до заводських з допомогою кнопки RESET або DEFAULT. Сторінка налаштувань та ім'я користувача для входу зазвичай вказані на наклейці на нижній стороні маршрутизатора.





(Зображення наведені для прикладу)



Відкрийте сторінку налаштувань та налаштуйте інтернет підключення маршрутизатора як показано на скріншотах нижче. Обов'язково відмітьте PING при створенні підключення. В інакшому випадку ваш маршрутизатор буде вилогінювати що 15 хвилин!!!

• Моніторинг	FIOL	шук					(
• Початок							
• Статус	Me	режа / WAN					
Мережа		ім'я	Тип з'єднання	Інтерфейс	Стан	Напрямок	Шлюз за замовчанням
> WAN		pppoe_Internet_2	PPPoE	Internet	З'єднання	WAN	0
> LAN		dynpptp_Internet_3	РРТР + Динамічний ІР	Internet	З'єднання	WAN	0
> Wi-Fi							
> Додатково							
Міжмережевий екран							
> 3G/LTE-модем							
USB-накопичувач							
Torrent							
Ø Koutooth							

• Система



NAFTANET

NAFTANET.NUNG.EDU.UA

+38 068 763 0763

D-Link Building Networks for People

DIR-620

Система Українська — - Можливо Ваша мова Русский?

Моніторинг

• Початок

• Статус

Мережа

> WAN

> LAN

Ø Wi-Fi

• Додатково

• Міжмережевий екран

Ø 3G/LTE-модем

• USB-накопичувач

Torrent

• Контроль

• Система

3

Пошук

Мережа / WAN

Головні налаштування

Провайдер:	
Тип з'єднання:	
Інтерфейс:	
Iм'я:*	
Дозволити:	
Напрямок:	

Ethernet

MTU:* MAC:

Уручну	•
Динамічний IP	~
Internet	~
dynamic_Internet_4	



IP

Отримати адресу DNS сервера автоматично: Vendor ID:



Q

Різне		
Isolate connection:		
Увімкнути IGMP:		
NAT:		
Мережевий екран:		

Налаштуйте назву WIFI мережі, та пароль до неї

D-Link® DIR-62	0 Українська <mark>——</mark> - Можливо Ваша мова Ру	/сский?		
• Моніторинг	Пошук			9
• Початок				
• Статус	Wi-Fi / Основні нала	аштування		
• Мережа	Увімкнути бездротове	F2		
© Wi-Fi	з'єднання:			
Основні налаштування	Поширювати ім'я бездротово мережі:	i 🔽		
 Налаштування безпеки 	This function allows you to disconnecting the radio rou	enable or disable broadcasting	wireless network without	
• МАС-фільтр	MBSSID:	Buuruouo	Murd Cache Write	
Перелік станцій	mboolb.	Бимкнено		
> WPS	BSSID:	9C:D6:43:3D:01:06	~	
	Приховати точку доступу:			

Додаткові налаштування

> WMM

Клієнт

• Додатково

• Міжмережевий екран

Ø 3G/LTE-модем

• USB-накопичувач

Torrent

• Контроль

• Система

Приховати точку доступу:

 Wireless network name (SSID) will not appear in the list of available wireless networks with customers. Go to a hidden network, you can connect to manually specify the SSID of the access point.

SSID:*

Канал:

DIR-615	
auto	v

В При зміні режиму з "В" / "G" на будь-який з режимів з "№" рекомендується заново виконати налаштування безпеки!

Максимальна кількість клієнтів:*

Бездротовий режим:

О - необмежена кількість клієнтів

Застосувати

NAFTANET

NAFTANET.NUNG.EDU.UA

+38 068 763 0763

0

D-Link Building Networks for People



Кистема Українська — - Можливо Ваша мова Русский?

Пошук

6	Mouitonuur
1	моннорини

63	Πουστον
10	I IUHAIUK

• Статус

🛛 Мережа

Wi-Fi

• Основні налаштування

Налаштування безпеки

- MAC-фільтр
- Перелік станцій
- > WPS

Додаткові налаштування

- > WMM
- Клієнт
- Додатково
- Міжмережевий екран
- ЗG/LTE-модем

Мережева аутентифікація:	WPA2-PSK	~
Ключ шифрування PSK:*	76543210)
WPA2 Попередня		

Налаштування шифрування WPA

Wi-Fi / Налаштування безпеки

WPA-шифрування:

аутентифікація:

WPA період оновлення ключа:*

*
-

Застосувати

0	USB-накопичувач	
0	Torrent	
0	Контроль	
0	Система	

